

വൈളളമിരങ്ങുന്നോൾ നമൾ ചെയ്യേണ്ടത്




വിടിന്റെ വാതിലും ജനാലയും വൈയില്ലപ്പെട്ട സമയത്ത് തുന്നിടക്ക്. ശുദ്ധമായ വായു പ്രവർത്തിക്കുക.



കഴിവെള്ള ലഭ്യത വലിയ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ്. നിലവില്ലപ്പെട്ട ജലസ്രോതസ്സുകൾ ശുദ്ധികരിച്ച് ഉപയോഗിച്ചരകാണ് മാത്രമെ നമുക്കൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും.


കിണറിലെ വൈള്ളം ശുദ്ധികരിക്കുന്ന രീതി

സാധാരണ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്താൻ 100 ലിറ്ററിൽ 2.5 ഗ്രാം സ്ലിച്ചിംഗ് പാഡർ ആണ് ആവശ്യം വരിക. എന്നാൽ വൈള്ളംപൊക്കത്തിനു ശേഷം വൈള്ളം അതിവിധിക്കുന്ന ഏന്നാൽ കൊണ്ട് സുവർ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി 100 ലിറ്ററിൽ 5 ഗ്രാം (എക്കന്ദം ഒരു ടീസ്പൂൺ തുന്നാരം ആയി) സ്ലിച്ചിംഗ് പാഡർ ആണ് ആവശ്യം.



കിണറിലെ വൈള്ളത്തിന്റെ അളവ് എത്ര ലിറ്റർ എന്ന് എക്കന്ദം കണക്കാക്കി ആവശ്യമായ സ്ലിച്ചിംഗ് പാഡർ ഒരു പൂസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിൽ എടുക്കുക. ഇതിൽ അത്രും വൈള്ളം പേര്ത്ത് കഴിവ് പത്വവര്ത്തിൽ ആക്കുക. നന്നായി കഴിവ് ആയ ശേഷം ബക്കറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഭാഗം വൈള്ളം ഒഴിച്ച് മാറ്റുക. ശേഷം ബക്കറ്റ് മിനിറ്റ് അനുകാതെ വൈക്കുക.

10 മിനിറ്റ് കഴിയുന്നോൾ ലായനിയിലെ ഘൃഞ്ഞാനും അഭിയിൽ അഭിയും. മുകളിൽ ഉള്ള വൈള്ളത്തിൽ ക്ലോറിൻ ലഭിച്ചു ചേർന്നിരിക്കു. വൈള്ളം കോതുന്ന ബക്കറ്റിലേക്ക് ഈ തെളി ഒഴിച്ചു ശേഷം ബക്കറ്റ് കിണറിലെ എടുവും അഭിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും താഴ്ന്തുകയും ചെയ്തു വൈള്ളത്തിൽ ക്ലോറിൻ ലായനി നന്നായി കുറച്ചുകൂടുതൽ വൈള്ളത്തിൽനിന്നും ക്ലോറിൻ മണം വരുന്നതു് മതിയായ അളവിൽ അതു് എത്തിയെന്നതിന് മാത്രമുണ്ടാക്കാം.



ഒരു മണിക്കൂർ സമയം വൈള്ളം അനുകാതെ വച്ചു ശേഷം കിണറിലെ വൈള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കഴിവെള്ളവിതരണം തകരാറിലായതിനാൽ തിരുമ്പുവായും ഇത്തരത്തിൽ ക്ലോറിന്റെ പെയ്റ് തിളവിച്ചാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.

വിടിന്റെ തരയും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുന്ന രീതി




പരിസരം വൃത്തി ആക്കാൻ പലതൊഴിച്ചിംഗ് പാഡർ വിതരുന്നത് കാണാം. ഇത് കൊണ്ട് പരിസരം അണവിനുക്കരം ആക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

പാഡർ വിതരുന്നതിന് പകരം ലായനിത്തെന്ന ഉപയോഗിക്കണം.



2.1% ക്ലോറിൻ ലായനി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: 6 കീ സ്പൂൺ സ്ലിച്ചിംഗ് പാഡർ എടുത്തു കഴിവ് പത്വവര്ത്തിയാക്കുക. അതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ലിറ്റർ വൈള്ളം പേരുക്കുക. മുകളിൽ പരഞ്ഞ പോലെ കലക്കി 10 മിനിറ്റ് വച്ചു ശേഷം, അതിന്റെ തെളി എടുത്തു വേണം തരം തുടക്കാനും, പരിസരത്ത് ശൈക്കാനും. തുടക്കത് ആവശ്യം എങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററിൽ 6 ടീസ്പൂൺ പാഡർ കണക്കിൽ ലായനി തയ്യാറാക്കണം.



നിലം തുച്ചു ശേഷം വീടു പരിസരത്ത് ക്ലോറിൻ ലായനി ഒഴിച്ചു ശേഷം ചുത്തുഡിയത് 20-30 മിനിറ്റ് സമയക്കാം. ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അണം തണ്ടിക്കരണം കുത്തുമായി നടക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ആത്രയും സമയം വരെ തരം വീണ്ടും തുടക്കവാനോ വൈള്ളം ശൈക്കവാനോ പാടില്ല.

അരു മണിക്കൂറിനു ശേഷം മണം ഉള്ള മറ്റ് ലായനികൾ ഉപയോഗിച്ച് തരം വൃത്തി ആക്കി ക്ലോറിൻ മണം മാറ്റുകയും ചെയ്യാം.

